Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HP8281

EN User manual
ES Bruksanvisning
DE Benutzerhandbuch
EL Εγχειρίδιο χρήστη
ES Manual del usuario
FI Käyttöopas
FR Mode d'emploi
ID Buku Petunjuk Penggunaan
IT Manuale utente
NL Gebruiksaanwijzing
NO Brukerhåndbok
PT Manual do utilizador
SV Användarhandbok
TR Kullanım kılavuzu
VI Sách hướng dẫn sử dụng
AR دليل المستخدم
FA راهنمای کاربر

PHILIPS

Specifications are subject to change without notice
© 2018 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.

3000 021 04801

English

Congratulations on your purchase, and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.

1 Important

Read this user manual carefully before you use the appliance and keep it for future reference.

- WARNING: Do not use this appliance near water.
- When the appliance is used in a bathroom, unplug it after use since the proximity of water presents a risk, even when the appliance is switched off.
- WARNING: Do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.
- Always unplug the appliance after use.
- If the appliance overheats, it switches off automatically. Unplug the appliance and let it cool down for a few minutes. Before you switch the appliance on again, check the grilles to make sure they are not blocked by fluff, hair, etc.
- If the main cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a service centre authorised by Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- For additional protection, we advise you to install a residual current device (RCD) in the electrical circuit that supplies the bathroom. This RCD must have a rated residual operating current not higher than 30mA. Ask your installer for advice.
- Do not insert metal objects into the air grilles to avoid electric shock.
- Never block the air grilles.
- Before you connect the appliance, ensure that the voltage indicated on the appliance corresponds to the local power voltage.
- Do not use the appliance for any other purpose than described in this manual.
- Do not use the appliance on artificial hair.
- When the appliance is connected to the power, never leave it unattended.
- Never use any accessories or parts from other manufacturers or that Philips does not specifically recommend. If you use such accessories or parts, your guarantee becomes invalid.
- Do not wind the main cord round the appliance.
- Wait until the appliance has cooled down before you store it.
- Do not pull on the power cord after using. Always unplug the appliance by holding the plug.
- Do not operate the appliance with wet hands.
- Always return the appliance to a service centre authorized by Philips for examination or repair. Repair by unqualified people could result in an extremely hazardous situation for the user.

Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

Recycling

- This symbol means that this product shall not be disposed of with normal household waste (2012/19/EU).
- Follow your country's rules for the separate collection of electrical and electronic products. Correct disposal helps prevent negative consequences for the environment and human health.

2 Introduction

The MoistureProtect dryer has an innovative new sensor technology called the Moisture Protect sensor. This technology has been specifically designed to preserve the natural hydration of your hair. The infrared sensor measures the temperature of your hair while drying it, diagnoses your hair and adapts the temperature to preserve its natural hydration. This gives advanced protection to your hair and scalp from overheating and therefore keeps your hair healthier and shinier. We've already turned the sensor on so you can enjoy maximum protection right from the start. When the appliance is powered on, tons are automatically and continuously dispensed, reducing frizz and providing additional shine.

3 Overview

1 Cool shot button
2 Temperature settings
3 Airflow settings
4 Hanging loop
5 Moisture protect button
6 Nozzle
7 Diffuser
8 Air inlet grille

4 Dry your hair

1 Connect the plug to a power supply socket.
2 Attach the nozzle (6) or volume diffuser (7) for your styling needs.
3 For precise drying, attach the nozzle on the hair dryer. The nozzle enables you to direct the airflow straight at the brush or comb with which you are styling your hair.
4 To enhance volume for curls and frizzy style, attach the diffuser on the hair dryer. Hold the hair dryer vertically and place the hair in a circular motion in between pins and move towards or away slowly.
To add volume at the roots, insert the pins into your hair by making rotating movements. Then lift up your hair roots and scalp without hot spot.
5 Adjust the airflow switch (3) and temperature switch (2) to suitable positions.
6 Switch on MoistureProtect (5) (5) for more protection. The moisture protect is on when using for the first time.
➡ The purple LED light on the product indicates the moisture protect sensor is on.

Switch	Settings	Function
MoistureProtect		Protect the hair from overheating and preserve the natural hydration of your hair
Temperature	Hot	Dry shower-wet hair quickly
		Dry your hair at a constant caring temperature
	Thermoprotect	
		Gently dry the hair
Airflow		Strong airflow and fast drying
		Gentle airflow and styling
	Switch off	

5 Press the cool shot button (1) for cool airflow to fix your style.

After use:

1 Switch off the appliance and unplug it.
2 Place it on a heat-resistant surface until it cools down.
3 To disconnect the nozzle or volume diffuser, pull it off the hairdryer.
4 Press the latch to detach the air inlet grille (8) to remove hair and dust.
5 Clean the appliance by a damp cloth.
6 Keep it in a safe and dry place, free of dust. You can also hang it with the hanging loop (4).

5 Guarantee and service

If you need information e.g. about replacement of an attachment or if you have a problem, please visit the Philips website at www.philips.com/support or contact the Philips Customer Care Centre in your country. The phone number is in the worldwide guarantee leaflet. If there is no Consumer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer.

Dansk

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, skal du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.

1 Vigtigt

Læs denne brugervejledning grundigt, før du tager apparatet i brug, og opbevar den til senere brug.

- ADVARSEL: Brug ikke dette apparat i nærheden af vand.
- Hvis du anvender apparatet i badeværelset, skal du trække stikket ud efter brug, da vand udgør en risiko, selvom apparatet er slukket.
- ADVARSEL: Brug ikke dette apparat i nærheden af badekar, brusekabiner, kummer eller andre kar, der indeholder vand.
- Tag altid stikket ud, efter du har brugt apparatet.
- Hvis apparatet bliver overophedet, slukker det automatisk. Tag stikket ud af stikkontakten, og lad apparatet afkøle i et par minutter. Før du tænder apparatet igen, skal du kontrollere gitrene for at sikre, at de ikke er blokeret af fnug, hår osv.
- Hvis netledningen er beskadiget, skal den af sikkerhedsmæssige årsager udskiftes af Philips, af et servicecenter, der er godkendt af Philips, eller af personer med tilsvarende kvalifikationer.
- Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og opefter og af personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er blevet instruerede i sikker brug af apparatet og forstår de medfølgende risici. Lad ikke børn lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.
- Som en ekstra sikkerhedsforanstaltning anbefales det, at installationen til badeværelset er forsynet med et HFI-relæ, der ikke overstiger 30mA. Kontakt eventuelt en el-installatør.
- Stik aldrig metalgenstande ind i luftgitrene, da dette kan give elektrisk stød.
- Blokér aldrig luftgitrene.
- Før du tilslutter apparatet, skal du sikre dig, at den spænding, der er angivet på apparatet, svarer til den lokale spænding.
- Brug ikke apparatet til andre formål end dem, der er beskrevet i vejledningen.
- Brug ikke apparatet på kunstigt hår.
- Hold konstant opsyn med apparatet, når det er sluttet til stikkontakten.
- Brug aldrig tilbehør eller dele fra andre fabrikanter eller tilbehør/dele, som ikke specifikt er anbefalet af Philips. Hvis du anvender en sådan type tilbehør eller dele, annulleres garantien.
- Du må ikke sno netledningen rundt om apparatet.
- Læg aldrig apparatet væk, før det er helt afkølet.
- Træk ikke i netledningen efter brug. Tag altid stikket ud af stikkontakten ved at holde fast i stikket.
- Undlad at betjene apparatet med våde hænder.
- Reparation og eftersyn af apparatet skal altid foretages på et autoriseret Philips-servicecenter/kundecenter. Reparation udført af ukvalificeret personale kan medføre ekstremt farlige situationer for brugeren.

Elektromagnetiske felter (EMF)

Dette Philips-apparat overholder alle branchens gældende standarder og regler angående eksponering for elektromagnetiske felter.

Genbrug

- Dette symbol betyder, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med almindelig husholdningsaaffald (2012/19/EU).
- Følg dit lands regler for særskilt indsamling af elektriske og elektroniske produkter. Korrekte bortskaffelse er med til at forhindre negative påvirkning af miljøet og menneskers helbred.

2 Introduktion

MoistureProtect-hårtørreren har en innovativ ny sensorteknologi kaldet MoistureProtect-sensoren. Denne teknologi er specielt designet til at bevare hårets naturlige fugtighed. Den infrarøde sensor måler temperaturen på dit hår, mens du tørrer det, diagnosticerer dit hår og tilpasser temperaturen for at bevare dets naturlige fugtighed. Det giver avanceret beskyttelse af dit hår og hovedbund med overopheding og holder derved håret bedre/glat og mere skinnende. Vi har allerede aktiveret sensoren, så du kan nyde den maksimale beskyttelse lige fra starten.
Når apparatet er tændt, produceres og frigives der automatisk og kontinuerligt toner, hvilket reducerer krusning og giver yderligere glans.

3 Oversigt

1 Knap til kold luft
2 Temperaturindstillinger
3 Luftstrømsindstillinger
4 Ophængningsløkke
5 MoistureProtect-knap
6 Munddyse
7 Diffuser
8 Luftindtagsgitter

4 Tør dit hår

1 Sæt stikket i stikkontakten.
2 Sæt munddysehætte (6) i eller volumendiffusoren (7) på, alt efter dit stylingbehov.
3 Ønsker du præcis tørring, skal du sætte munddysehætte på hårtørreren. Munddysehætte gør det muligt at rette luftstrømmen direkte mod den børste eller kam, du bruger til stylingen.
4 For at opnå mere volumen til krøller og fyldige frisurer skal du sætte diffuseren på hårtørreren. Hold hårtørreren lodret, og med en cirkulær bevægelse lar I håret med diffuseren "lænder", og bevæg langsomt diffuseren med mod hovedbunden.
Hvis du vil give håret fylde ved hårrødderne, skal du sætte diffuseren "lænder" ind i håret og lave roterende bevægelser. Det er en fordel at forelade varmen jævnt, når du tærer hårrødderne og hovedbunden.
5 Indstil knappen til luftstrømme (3) og temperaturknappen (2) til passende positioner.
6 Slå MoistureProtect (5) (5) til for mere beskyttelse. MoistureProtect er aktiveret, første gang du tager apparatet i brug.
➡ Den lilla LED-lampe på produktet indikerer, at MoistureProtect-sensoren er aktiveret.

Knap	Indstillinger	Funktion
MoistureProtect		Beskyt håret mod overophedning og bevar hårets naturlige fugtighed
Temperatur	Varm	Tør vådt hår hurtigt efter brusebad
	ThermoProtect	Tør håret ved en konstant omsorgsfuld temperatur
		Tør håret nænsomt
Luftstrøm		Kraftig luftstrøm til hurtig tørring
		Blødende luftstrøm og styling
	Sluk	

5 Tryk på knappen til kold luft (1) for at få en kold luftstrøm, som giver dit hår det rigtige look.

Efter brug:

1 Sluk for apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten.
2 Placer det på en overflade, der kan tåle varme, mens det køler ned.
3 Tag munddysehætte eller volumendiffuseren af ved at trække dem af apparatet.
4 Tryk på låsen for at afmontere luftindtagsgitteret (8), så hår og støv kan fjernes.
5 Rengør apparatet med en fugtig klud.
6 Opbevar det i en tørre, god tørt sted, der er fri for støv. Du kan også hænge det op i ophængningsstroppen (4).

5 Garanti og service

Hvis du har behov for oplysninger, f.eks. om udskiftning af tilbehør, eller har et problem, kan du besøge Philips' websted på www.philips.com/support eller kontakte dit lokale Philips-kundecenter. Telefonnummeret findes i folderen "World-Wide Guarantee". Hvis der ikke findes et kundecenter i dit land, bedes du kontakte din lokale Philips-forhandler.

Deutsch

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um das Kundendienstangebot von Philips vollständig nutzen zu können, registrieren Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome.

1 Wichtige Hinweise

Lesen Sie vor Gebrauch des Geräts die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, und bewahren Sie es für die Zukunft auf.

- WARNUNG: Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
- Wenn das Gerät in einem Badezimmer verwendet wird, trennen Sie es nach dem Gebrauch von der Stromversorgung. Die Nähe zum Wasser stellt ein Risiko dar, sogar wenn das Gerät abgeschaltet ist.
- WARNUNG: Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder sonstigen Behältern mit Wasser.
- Ziehen Sie nach jedem Gebrauch den Netzstecker aus der Steckdose.
- Bei Überhitzung wird das Gerät automatisch ausgeschaltet. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, und lassen Sie das Gerät einige Minuten lang abkühlen. Vergewissern Sich vor dem erneuten Einschalten, dass keine Flusen, Haare usw. die Gebläseöffnung blockieren.
- Um Gefährdungen zu vermeiden, darf ein defektes Netzkabel nur von einem Philips Service Center, einer von Philips autorisierten Werkstatt oder einer ähnlich qualifizierten Person durch ein Original-Ersatzkabel ersetzt werden.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie bei der Verwendung beaufsichtigt werden oder Anweisung zum sicheren Gebrauch des Geräts erhalten und die Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Der Einbau einer Fehlerstromschutzeinrichtung in dem Stromkreis, der das Badezimmer versorgt, bietet zusätzlichen Schutz. Dieses Gerät muss über einen Nennauslöstrom von maximal 30 mA verfügen. Bei Fragen sollten Sie sich an Ihren Installateur.
- Führen Sie keine Metallgegenstände in die Lufteinlass- oder Gebläseöffnung ein, da dies zu Stromschlägen führen kann.
- Halten Sie Lufteinlassgitter und Gebläseöffnung immer frei.
- Bevor Sie das Gerät an eine Steckdose anschließen, überprüfen Sie, ob die auf dem Gerät angegebene Spannung mit der Netzspannung vor Ort übereinstimmt.
- Verwenden Sie das Gerät nie für andere als in dieser Bedienungsanleitung beschriebene Zwecke.
- Verwenden Sie das Gerät nicht zum Trocknen von Kunsthaar.
- Wenn das Gerät an eine Steckdose angeschlossen ist, lassen Sie es zu keiner Zeit unbeaufsichtigt.
- Verwenden Sie niemals Zubehör oder Teile, die von Drittherstellern stammen bzw. nicht von Philips empfohlen werden. Wenn Sie diese(s) Zubehör oder Teile verwenden, erlischt Ihre Garantie.
- Wickeln Sie das Netzkabel nicht um das Gerät.
- Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie es wegräumen.
- Ziehen Sie nach der Verwendung nicht am Netzkabel. Ziehen Sie stattdessen am Netzstecker, um das Gerät von der Stromversorgung zu trennen.
- Bedienen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.
- Geben Sie das Gerät zur Überprüfung bzw. Reparatur stets an ein von Philips autorisiertes Service-Center. Eine Reparatur durch unqualifizierte Personen kann zu einer hohen Gefährdung für den Verbraucher führen.

Elektromagnetische Felder

Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen und Regelungen bezüglich der Exposition in elektromagnetischen Feldern.

Recycling

- Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden kann (2012/19/EU).
1 Allgemäße Kürmonen kostenlos an geeigneten Rücknahmestellen abgegeben werden.
2 Diese werden dort fachgerecht gesammelt oder zur Wiederverwendung vorbereitet. Allgemäße Kürmonen Schadstoffe enthalten, die der Umwelt und der menschlichen Gesundheit schaden können. Erkundigen Sie sich bei Ihrem zuständigen Entsorgungsunternehmen nach Ihrem Beitrag zum Umweltschutz leisten.
3 Die Löschung personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten muss vom Endnutzer eigenverantwortlich vorgenommen werden.
4 Hinweise für Verbraucher in Deutschland: Die in Punkt 2 genannte Rückgabe ist gesetzlich vorgeschrieben. Sammel- und Rücknahmestellen in Deutschland https://www.stiftung-ear.de/

2 Einführung

Der MoistureProtect-Haartrockner verfügt über eine innovative neue Sensor-Technologie namens MoistureProtect-Sensor. Diese Technologie wurde speziell dazu entwickelt, um die natürliche Feuchtigkeit Ihres Haares zu erhalten. Der Infrarot-Sensor misst beim Trocknen die Temperatur Ihres Haares und passt die Temperatur an, um die natürliche Feuchtigkeit zu erhalten. Dadurch sind Ihr Haar und Ihre Kopfhaut vor zu viel Wärme geschützt und Ihr Haar bleibt glänzend und gesund. Wir haben den Sensor bereits aktiviert, damit Sie von Anfang an optimalen Schutz genießen können.
Wenn das Gerät eingeschaltet ist, werden automatisch und kontinuierlich Ionen abgegeben, die die statische Aufladung reduzieren und Ihren Haar mehr Glanz verleihen.

3 Übersicht

1 Kaltluftstaste
2 Temperatureinstellungen
3 Luftstromeinstellungen
4 Aufhängeöse
5 MoistureProtect-Taste
6 Düse
7 Diffusor
8 Luftansauggitter

4 Haare trocknen

1 Verbinden Sie das Netzkabel mit einer Steckdose.
2 Bringen Sie je nach Styling die Düse (6) oder den Volumendiffuser (7) an.
3 Befestigen Sie für präzises Trocknen die Düse am Haartrockner. Mit der Düse können Sie den Luftstrom gezielt auf die Bürste oder den Kamm richten, mit der bzw. dem Sie Ihr Haar stylen.
4 Um das Volumen und die Spannkraft Ihrer Locken zu verbessern, befestigen Sie den Diffusor am Haartrockner. Halten Sie den Haartrockner senkrecht, bringen Sie das Haar in kreisenden Bewegungen zwischen die Stifte, und bewegen Sie das Gerät langsam in Richtung Kopfhaut. Für mehr Volumen vom Ansatz an setzen Sie die Diffusoringe ins Haar, und bewegen Sie das Gerät kreisförmig. Er hilft, die Haare am Ansatz und Kopfhaut ohne zu heiße Stellen zu trocknen.
5 Stellen Sie den Gebläseschalter (3) und den Temperaturschalter (2) auf die entsprechenden Einstellungen.
6 Schalten Sie für zusätzlichen Schutz MoistureProtect (5) (5) ein. Bei der ersten Anwendung ist der Schutz angeschaltet.
➡ Das Lila LED-Licht auf dem Gerät gibt an, dass der MoistureProtect-Sensor eingeschaltet ist.

Schalter	Einstellungen	Funktion
MoistureProtect		Schützen Sie Ihr Haar vor zu viel Wärme, und bewahren Sie deshalb die natürliche Feuchtigkeit Ihres Haars.
Temperatur	Heiß	Nassen Haar schnell trocknen
	ThermoProtect	Trocknen Sie Ihr Haar bei konstanter und schonender Temperatur
		Sanftes Trocknen der Haare
Luftstrom		Stärker Luftstrom für schnelles Trocknen
		Sanfter Luftstrom für sanftes Styling
	Aus	Ausschalten

5 Drücken Sie die Kaltluftstaste (1) (1) um mit der Kaltluft Ihre Frisur zu fixieren.

Nach dem Verwenden:

1 Schalten Sie das Gerät aus, und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
2 Legen Sie das Gerät auf eine Hitzebeständige Unterlage, und lassen Sie es abkühlen.
3 Zum Abnehmen von der Düse oder der Diffusor ertauch vom Gerät abgezogen.
4 Drücken Sie auf den Verschluss, um die Luftansaugöffnung (8) abzunehmen und um Haare und Staub zu entfernen.
5 Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch.
6 Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen und staubfreien Ort auf. Sie können es auch an der Aufhängeöse (4) aufhängen.

5 Garantie und Kundendienst

Benötigen Sie weitere Informationen, z. B. zu einem Ersatzgerät, oder haben Sie Probleme auf besuchen Sie die Philips Website www.philips.com/support, oder setzen Sie sich mit einem Philips Service-Center in Ihrem Land in Verbindung. Die Telefonnummer befindet sich in der Garantiechrift. Sollte es in Ihrem Land kein Service-Center geben, wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Philips Händler.

Ελληνικά

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που παρέχει η Philips, καταχωρήστε το προϊόν σας στην ιστοσελίδα www.philips.com/welcome.

1 Σημαντικό

Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν τη συσκευή και κρατήστε το για μελλοντική συμβουλή.

- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή κοντά σε νερό.
- Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο μπάνιο, αποσυνδέστε την από την πρίζα μετά τη χρήση καθώς η εγγύτητα με νερό αποτελεί κίνδυνο, ακόμα και όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή κοντά σε μπανιέρες, ντουζιέρες, νιπτήρες ή άλλου είδους δοχεία που περιέχουν νερό.
- Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα μετά τη χρήση.
- Αν η συσκευή υπερθερμανθεί, απενεργοποιείται αυτόματα. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και αφήστε τη να κρυώσει για μερικά λεπτά. Πριν ενεργοποιήσετε ξανά τη συσκευή, ελέγξτε τις γρίλιες ώστε να βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν μπλοκάρει από χνούδια, τρίχες κ.λπ.
- Αν το καλώδιο υποστεί φθορά, θα πρέπει να αντικατασταθεί από ένα κέντρο επισκευών εξουσιοδοτημένο από τη Philips ή από εξίσου εξειδικευμένα άτομα προς αποφυγή κινδύνου.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά από 8 ετών και πάνω και από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα χωρίς εμπειρία και γνώση, με την προϋπόθεση ότι τους χρησιμοποιούν υπό επίτηρηση ή ότι έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή της χρήση και κατανοούν τους ενεχόμενους κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Τα παιδιά δεν πρέπει να καθαρίζουν και να συντηρούν τη συσκευή χωρίς επίτηρηση.
- Για επιπλέον προστασία, σας συνιστούμε να εγκαταστήσετε ένα μηχανισμό προστασίας από διαρροή ρεύματος (RCD) στο ηλεκτρικό κύκλωμα που τροφοδοτεί το μπάνιο. Αυτός ο μηχανισμός δεν θα πρέπει να έχει διαβαθμισμένη τιμή παραμένοντος ρεύματος λειτουργίας υψηλότερη από 30mA. Για περαιτέρω πληροφορίες, συμβουλευτείτε τον ηλεκτρολόγο σας.
- Μην τοποθετείτε μεταλλικά αντικείμενα μέσα στις γρίλιες, για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- Μην φράξετε ποτέ τις γρίλιες αέρα.
- Προτού συνδέσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι η τάση που αναγράφεται στη συσκευή αντιστοιχεί στην τοπική τάση ρεύματος.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για κανένα άλλο σκοπό εκτός από αυτόν που περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε ανθρώπινα μαλλιά.
- Όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην πρίζα, μην την αφήνετε χωρίς παρακολούθηση.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ εξαρτήματα ή μέρη από άλλους κατασκευαστές ή που δεν συνιστώνται ρητά από τη Philips. Εάν χρησιμοποιήσετε έτσιου εξαρτήματα ή μέρη, η εγγύησή σας καθίσταται άκυρη.
- Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή.
- Περιμένετε έως ότου κρυώσει η συσκευή για να την αποθηκεύσετε.
- Μετά τη χρήση, μην τραβάτε το καλώδιο από την πρίζα. Να αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα κρατώντας την από το βύσμα.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.
- Για έλεγχο ή επισκευή της συσκευής, να απευθύνεστε πάντα σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών της Philips. Η επισκευή από μη εξουσιοδοτημένα άτομα μπορεί να αποβεί άκρως επικίνδυνη για το χρήστη.

Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία (EMF)

Η συγκεκριμένη συσκευή της Philips συμμορφώνεται με όλα τα ισχύοντα πρότυπα και τους κανονισμούς σχετικά με την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία.

Ανακύκλωση

- Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι το προϊόν πρέπει δεν πρέπει να απορριφθεί μαζί με τα συνήθεια απορρίμματα οικιακού χρήσης (2012/19/ΕΕ).
- Ακολουθήστε τους κανονισμούς της χώρας σας για τη χωριστή συλλογή των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων. Η σωστή απόρριψη συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

2 Εισαγωγή

Το σεσουάρ MoistureProtect είναι εξοπλισμένο με μια καινοτομία νέας τεχνολογίας αισθητήρα, τον αισθητήρα MoistureProtect. Η τεχνολογία αυτή έχει σχεδιαστεί ειδικά για να διατηρεί τη φυσική ενυδάτωση της τρίχας. Το κιβάδιο της υπερύθρου μετρά τη θερμοκρασία των μαλλιών σας ενώ τα στεγνώνετε, κατανοεί την κατή τους και προσαρμόζει τη θερμοκρασία ώστε να διατηρήσει τη φυσική ενυδάτη της τρίχας. Το κιβάδιο και η τρίχα προστατεύονται περισσότερο από την υπερθέρμανση με αποτέλεσμα ποιο υγιή και λαμπερά μαλλιά. Ξεκινώ τη λειτουργία αυτή ήδη ενεργοποιήσαμε τον αισθητήρα, ώστε να απολαμβάνετε τα μαλλιά σας με τη μέγιστη προστασία από την πρώτη φορά.
Όταν η συσκευή ενεργοποιείτε, δεκάδες αυτομάτως και συνεχώς ιόντα στα μαλλιά σας λιγότερο βρεξίματα και περισσότερη λάμψη.

3 Επισκόπηση

1 Κουμπί βολής ψύχου αέρα
2 Ρυθμίσεις θερμοκρασίας
3 Ρυθμίσεις ροής αέρα
4 Γάντζος για κρέμαστρα
5 Κουμπί MoistureProtect
6 Στόμιο
7 Διαχυτήρας
8 Γρίλια εισόδου αέρα

4 Στέγνωμα μαλλιών

1 Βάλτε το βύσμα σε μια υπαρξή τροφοδοσίας ρεύματος.
2 Τοποθέτησε το στομίου (6) ή τη φυσικοσε ανγκε (7) ανάλογα με τις ανάγκες σας στο στύλ.
3 Για στεγνώμα με λεπτομέρεια, τοποθέτησε το στόμιο στο σεσουάρ. Το στόμιο σας επιτρέπει να κατευθύνετε τον αέρα κατευθύνει στη βούρτσα ή στη χτένα με την οποία φτιάχνετε τα μαλλιά σας.
4 Για περισσότερο όγκο στις μπούκλες και ανάλαβρα στυλ, τοποθέτησε τη φυσικοσε στο σεσουάρ. Κρατήστε το σεσουάρ κατακόρυφο κρατήστε τα μαλλιά σε κυκλικές κινήσεις ανάμεσα στις καρφίτσες και κινήστε τη σιγαστά ποιο κοφάν σας αργά.
Για να δώσετε όγκο στη ρίζα βάλτε τις ακίδες της φυσικοσε μέσα στα μαλλιά σας με κυκλικές κινήσεις. Στις βοηθά να στεγνώνετε τις ρίζες των μαλλιών σας και τη θέρμη τη ρυθμίζεις χωρίς πολύ ζεστές ρηξεις.
5 Ρυθμίστε τα διακόπτη ροής αέρα (3) και τα διακόπτη θερμοκρασίας (2) στις κατάλληλες θέσεις.
6 Για περισσότερη προστασία ενεργοποιήστε τη λειτουργία MoistureProtect (5) (5). Όπως χρησιμοποιήσετε το σεσουάρ για πρώτη φορά, η λειτουργία MoistureProtect είναι ενεργοποιημένη.
➡ Η μωβ λυχνία LED υποδεικνύει ότι ο αισθητήρας παρουσιάζει υψηλότερες τιμές ενεργοποιημένος.

Διακόπτης	Ρυθμίσεις	Λειτουργία
MoistureProtect		Προστάτεψε τους μαλλιάκι από την υπερθέρμανση και διατήρησε τις φυσικές τους ιδιότητες
Θερμοκρασία	Ζεστό	Γρήγορο στέγνωμα βρεγμένων μαλλιών
	Thermoprotect	Στέγνωμα μαλλιών σε σταθερή τιμή θερμοκρασίας
		Ήπιο στέγνωμα των μαλλιών
Ροή αέρα		Ισχυρή ροή αέρα και γρήγορο στέγνωμα
		Ήπια ροή αέρα και φρεσκάρισμα
	Απενεργοποίηση	

5 Πατήστε το κουμπί βολής ψύχου αέρα (1) (1) για ροή αέρου ψύχου προκειμένου να σταθεροποιήσετε τον χτένισμά σας.

Μετά τη χρήση:

1 Απενεργοποιήστε τη συσκευή και βγάλτε την από την πρίζα.
2 Τοποθετήστε την σε μια θερμοκρασιακά ανθεκτικό μέρος και κρυώστε.
3 Για να αποσυνδέσετε το στόμιο ή τη φυσικοσε, τραβήξτε τη από τη συσκευή.
4 Πιέστε τη σαγιονάρα πορτα τρίχες και σκόνη πάνω το μαγάζι για να αποσυνδέσετε τη γρίλια εισόδου αέρα (8).
5 Καθαρίστε τη συσκευή με ένα υγρό πανί.
6 Διατηρήστε τη σε ασφαλές και ξηρό μέρος, προστατευμένο από τη σκόνη. Μπορείτε επίσης να τη κρεμάσετε από το τιμοδέλτο (4).

5 Εγγύηση και σέρβις

Εάν χρειάζεστε πληροφορίες, π.χ. σχετικά με την αντικατάσταση ενός εξαρτήματος ή αν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα, επισκεφθείτε τη δικτυακή τοποθεσία της Philips στο www.philips.com/support ή επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της Philips στη χώρα σας. Ο αριθμός τηλεφώνου βρίσκεται στο φυλλάδιο της διεθνούς εγγύησης. Αν δεν υπάρχει Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της Philips στη χώρα σας, επικοινωνήστε στον τοπικό αντιπρόσωπο της Philips.

Español

Le felicitamos por su compra y le damos la bienvenida a Philips. Para poder beneficiarse por completo de la assistencia que ofrece Philips, regístre el producto en www.Philips.com/welcome.

1 Importante

Antes de usar el aparato, lea atentamente este manual de usuario y consérvelo por si necesitara consultarlo en el futuro.

- ADVERTENCIA: No utilice este aparato cerca del agua.
- Si utiliza el aparato en el cuarto de baño, desenchúfelo después de usarlo. La proximidad de agua representa un riesgo, aunque el aparato esté apagado.
- ADVERTENCIA: No utilice este aparato cerca del agua ni cerca de bañeras, duchas, cubetas u otros recipientes que contengan agua.
- Desenchufe siempre el aparato después de usarlo.
- Si el aparato se calienta en exceso, se apaga automáticamente. Desenchufe el aparato y déjelo que se enfríe durante unos minutos. Antes de encender de nuevo el aparato, compruebe las rejillas para asegurarse de que no estén obstruidas con pelusas, pelos, etc.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por Philips o por un centro de servicio autorizado por Philips, con el fin de evitar situaciones de peligro.
- Este aparato puede ser usado por niños a partir de ocho años, por personas con capacidad física, psíquica o sensorial reducida y por quienes no tengan los conocimientos y la experiencia necesarios siempre que lo hagan bajo supervisión o hayan recibido instrucciones sobre cómo utilizar el aparato de forma segura y conozcan los riesgos que conlleva su uso. No permita que los niños jueguen con el aparato. Los niños no deben llevar a cabo la limpieza ni el mantenimiento a menos que lo hagan bajo supervisión.
- Como protección adicional, aconsejamos que instale en el circuito que suministre al cuarto de baño un dispositivo de corriente residual (RCD). Este RCD debe tener una corriente operacional residual que no exceda de 30 mA. Consulte a su electricista.
- Para evitar descargas eléctricas, no introduzca objetos metálicos por las rejillas de aire.
- No bloquee nunca las rejillas del aire.
- Antes de enchufar el aparato, compruebe que el voltaje indicado en el mismo se corresponde con el voltaje de la red eléctrica local.
- No utilice este aparato para otros fines distintos a los descritos en este manual.
- No utilice el aparato sobre cabello artificial.
- Nunca deje el aparato sin vigilancia cuando esté enchufado a la red eléctrica.
- No utilice nunca accesorios ni piezas de otros fabricantes o que Philips no recomiende específicamente. Si lo hace, quedará anulada su garantía.
- No enrolle el cable de alimentación alrededor del aparato.
- Espere a que se enfríe el aparato antes de guardarlo.
- No tire del cable de alimentación después de cada uso. Desenchufe siempre el aparato sujetándolo por la clavija.
- No utilice el aparato con las manos mojadas.
- Lleve siempre el aparato a un centro de servicio autorizado por Philips para su comprobación y reparación. Las reparaciones llevadas a cabo por personal no cualificado pueden dar lugar a situaciones extremadamente peligrosas para el usuario.

Campos electromagnéticos (CEM)

Este aparato de Philips cumple los estándares y las normativas aplicables sobre exposición a campos electromagnéticos.

Reciclaje

- Este símbolo significa que este producto no debe desecharse con la basura normal del hogar (2012/19/UE).
- Siga la normativa de su país con respecto a la recogida de productos eléctricos y electrónicos. El correcto desecho de los productos ayuda a evitar consecuencias negativas para el medioambiente y la salud humana.

2 Introducción

El secador MoistureProtect cuenta con la innovadora tecnología de sensor MoistureProtect. Esta tecnología ha sido diseñada específicamente para conservar la hidratación natural del cabello. El sensor de infrarojos mide la temperatura del cabello mientras lo seca, realiza un diagnóstico del pelo y adapta la temperatura para conservar su hidratación natural. Esto proporciona una protección avanzada del cabello y del cuero cabelludo, los protege del sobrecalentamiento y, por lo tanto, l

- Jangan sekali-kali menggunakan aksesori atau komponen apa pun dari produsen lain atau yang tidak secara khusus direkomendasikan oleh Philips. Jika Anda menggunakan aksesori atau komponen tersebut, garansi Anda menjadi batal.
- Jangan melilitkan kabel listrik pada alat.
- Tunggulah sampai alat sudah dingin sebelum menyimpannya.
- Jangan menarik kabel listrik setelah penggunaan. Selalu cabut alat dengan memegang stekernya.
- Jangan operasikan alat dengan tangan yang basah.
- Bawalah sebaliu alat ke pusat servis resmi Philips untuk diperiksa atau diperbaiki. Perbaikan yang dilakukan oleh orang yang tidak ahli dapat sangat merugikan bagi penggunanya.

Medan elektromagnet (EMF)

Alat Philips ini mematuhi semua standar dan peraturan yang berlaku terkait paparan terhadap medan elektromagnet.

Mendaur ulang

- Simbol ini berarti produk ini dirancang dibuang bersama limbah rumah tangga biasa (2002/96/EU).
- Patuhi peraturan mengenai pengumpulan produk-produk elektris dan elektronik di negara Anda. Pembuangan produk secara benar akan membantu mencegah dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.

2 Pendahuluan

Pengaring MoistureProtect memiliki teknologi sensor inovatif baru yang dibesut oleh sensor MoistureProtect. Teknologi ini telah dibesain khusus untuk memperbarahan kelembaban alami rambut Anda. Sensor ini mendeteksi seberapa lembap rambut saat mengeringkannya, memastikan rambut dan kulit kepala Anda tidak terpapar suhu untuk memperbarahankan kelembaban alaminya. Hal ini memberikan perlindungan mutakhir pada rambut dan kulit kepala Anda dari kelebihan panas dan mengaga rambut Anda lebih sehat dan berkilau. Kami telah menghilangkan sensor ini, jadi Anda dapat menikmati perlindungan maksimum sejak dari awal.

Saat alat menyala, ion secara dikeluarkan secara otomatis dan berkelanjutan, mengunggul kisut dan memberikan kilau tambahan.

3 Gambaran umum

- (1) Tombol bentuankan dingin
- (2) Setelan suhu
- (3) Setelan bentuankan udara
- (4) Lubang pentungan
- (5) Tombol MoistureProtect
- (6) Nozel
- (7) Penyaring
- (8) Kisi saluran masuk udara

4 Mengeringkan rambut Anda

1 Hubungkan steker ke soket catu daya.

2 Pasang nozel (6) atau penyebar volume (7) untuk kebutuhan pengaring Anda.

3 Atur pengentingan yang presisi, pasang nozel ke pengaring rambut. Nozel memungkinkan Anda mengarahkan aliran udara langsung ke sikat atau stir yang digunakan untuk membentuk rambut Anda.

4 Untuk menambah volume rambut untuk gaya berombak dan mengembang, pasang penebar ke pengaring rambut. Pengaring pengaring rambut secara otomatis dari alat rambut dalam genakan memutar diantara pin, lalu genakkan ke arah kepala secara perlahan.

Untuk menambah volume pada akar rambut, jepit rambut Anda dengan melakukan genakan pada akar rambut. Jika ini membantu mengentingkan akar rambut dan kulit kepala tanpa mengakibatkan kepala terbakar.

5 Atur tombol bentuankan udara (2) dan tombol suhu (3) ke posisi yang sesuai.

6 Aktifkan MoistureProtect (5) untuk perlindungan tambahan. Moisture protect aktif saat digunakan untuk pertama kalinya.

➡ Lampu LED ungu pada produk menandakan sensor moisture protect aktif.

Tombol	Setelan	Fungsi
MoistureProtect	(5)	Melindungi rambut dari kelebihan panas dan mempertahankan kelembapan alami rambut Anda.
Suhu	Panas	Mengentingkan suhu untuk setelan kesamaa dengan cepat
	Thermoprotect	Mengentingkan rambut dengan rambut
	Dingin	Mengentingkan rambut dengan rambut
Hembusan udara		Hembusan udara kuat agar cepat kering
		Hembusan udara lembut untuk meneba rambut
		Hembusan udara lembut untuk meneba rambut
		Mematikan

5 Tekan tombol bentuankan dingin (1) untuk hembusan udara dingin agar gaya rambut lebih tahan lama.

Setelah mengaring

1 Matikan alat dan cabut stekernya.

2 Letakkan pada permukaan yang tahan panas hingga dingin.

3 Cabut nozel penyebar volume dari pengering rambut untuk membersihkan.

4 Tekan pengunci untuk melepas kisi saluran masuk udara dan (1) untuk mengeluarkan rambut dan bulu.

5 Bersihkan alat dengan kain lembab.

6 Simpan di tempat yang aman dan kering serta bebas debu. Anda juga bisa menggantungnya menggunakan sait (9).

5 Garansi dan servis

Jika Anda memerlukan informasi ataupun bantuan, kunjungi www.philips.com/support atau jika Anda menemui masalah, silakan kunjungi situs web Philips di www.philips.com/support atau hubungi Pusat Layanan Konsumen Philips di negara Anda. Nomor telepon bisa Anda lihat pada buku panduan internasional. Jika di negara Anda tidak tersedia Pusat Layanan Pelanggan, kunjungi dealer Philips setempat.

Dilimpor oleh: PT Philips Indonesia Commercial 3. Bunciit Raya kav. 99 Jakarta 12510 Indonesia

Italiano

Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo vantaggio dall'assistenza offerta da Philips, registrare il proprio prodotto sul sito www.philips.com/welcome.

1 Importante

Leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare l'apparecchio e conservarlo come riferimento futuro.

- AVVERTENZA: non utilizzare l'apparecchio vicino all'acqua.
- Quando si utilizza l'apparecchio in bagno, scollegarlo dopo l'uso, poiché la vicinanza all'acqua rappresenta un rischio anche quando il sistema è spento.
- AVVERTENZA: non utilizzare l'apparecchio in prossimità di vasche da bagno, docce, lavandini o altri recipienti contenenti acqua.
- Dopo l'utilizzo, scollegare sempre l'apparecchio.
- Se l'apparecchio si surriscalda, si spegne automaticamente. Scollegare l'apparecchio e lasciarlo raffreddare per alcuni minuti. Prima di accendere nuovamente l'apparecchio, controllare che le griglie non siano ostruite da lanugine, capelli, ecc..
- Nel caso in cui il cavo di alimentazione fosse danneggiato dovrà essere sostituito presso i centri autorizzati Philips, i rivenditori specializzati oppure da personale debitamente qualificato, per evitare situazioni pericolose.
- Quest'apparecchio può essere usato da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con capacità mentali, fisiche o sensoriali ridotte, prive di esperienza o conoscenze adatte a condizione che tali persone abbiano ricevuto assistenza o formazione per utilizzare l'apparecchio in maniera sicura e capiscano i potenziali pericoli associati a tale uso. Evitare che i bambini giochino con l'apparecchio. Le operazioni di pulizia e manutenzione non devono essere eseguite da bambini senza la supervisione di un adulto.
- Per una sicurezza maggiore, è consigliabile installare un dispositivo RCD (Residual Current Device, dispositivo per corrente residua) all'interno del circuito elettrico che fornisce alimentazione al bagno. Tale dispositivo RCD deve avere una corrente operativa residua caratteristica non superiore a 30 mA. Chiedere aiuto al proprio installatore.
- Per evitare il rischio di scariche elettriche, non inserire oggetti metallici nelle griglie di aerazione.
- Non bloccare mai le griglie di aerazione.
- Prima di collegare l'apparecchio assicurarsi che la tensione indicata su quest'ultimo corrisponda a quella locale.
- Non utilizzare l'apparecchio per scopi non descritti nel presente manuale.
- Non utilizzare l'apparecchio su capelli artificiali.
- Quando l'apparecchio è collegato all'alimentazione, non lasciarlo mai incustodito.
- Non utilizzare mai accessori o parti di altri produttori oppure componenti non consigliati in modo specifico da Philips. In caso di utilizzo di tali accessori o parti, la garanzia si annulla.
- Non attorcigliare il cavo di alimentazione attorno all'apparecchio.
- Lasciare raffreddare l'apparecchio prima di riporlo.
- Non tirare il cavo di alimentazione dopo l'uso. Scollegare sempre l'apparecchio tenendo la spina.
- Non utilizzare l'apparecchio con le mani bagnate.
- Per eventuali controlli o riparazioni, rivolgersi sempre a un centro servizi autorizzato da Philips. La riparazione da parte di persone non qualificate potrebbe mettere in serio pericolo l'incolumità dell'utente.

Campi elettromagnetici (EMF)

Questo apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard e alle norme relativi all'esposizione ai campi elettromagnetici.

Riciclaggio

- Questo simbolo indica che il prodotto non può essere smaltito con i rifiuti domestici (2002/96/UE).
- Ci sono situazioni in cui potete restituire gratuitamente il prodotto vecchio a un rivenditore:
- Quando acquistate un prodotto nuovo, potete restituire un prodotto simile ad un rivenditore.
- Se non acquistate un prodotto nuovo, potete restituire il prodotto a un rivenditore di RAEE con dimensioni utezza e larghezza/lunghezza rivenditore/rivenditore della vendita di prodotti elettrici ed elettronici superiore ad 400 mq.

In tutti gli altri casi, attenetevi alle normative di raccolta differenziata dei prodotti elettrici ed elettronici in vigore nel vostro paese: un corretto smaltimento del prodotto contribuisce a prevenire conseguenze negative per l'ambiente e per la salute.

2 Introduzione

L'asciugacapelli MoistureProtect presenta un sensore dotato di una nozione e innovativa tecnologia denominata MoistureProtect. Questa tecnologia è stata specificatamente progettata per preservare la naturale idratazione dei capelli. Il sensore a infrarossi rileva la temperatura dei capelli mentre vengono asciugati, analizza i capelli e adatta la temperatura per preservarne la naturale idratazione. Questo consente di offrire una protezione avanzata ai capelli e al cuoio capelluto proteggendoli dal surriscaldamento e donando loro maggiore salute e lucentezza. Il sensore è già attivo al fine di offrire la massima protezione appena il sistema viene acceso.

Quando l'apparecchio è acceso, gli ioni sono rilasciati in maniera automatica e continua per ridurre l'effetto crespo, offrendo maggiore lucentezza.

3 Panoramica

(1) Pulsante per il getto d'aria fredda
(2) Impostazioni della temperatura
(3) Impostazioni del flusso d'aria
(4) Gancio
(5) Pulsante MoistureProtect
(6) Bocchetta
(7) Diffusore
(8) Griglia di ingresso dell'aria

4 Asciugatura dei capelli

1 Collegate la presa a una spina di alimentazione.

2 Collegate la bocchetta (6) o il diffusore (7) a seconda dei vostri bisogni.

3 Per un'asciugatura perfetta, collegate la bocchetta all'asciugacapelli. Questo permette di dirigere il flusso d'aria direttamente sulla spazzola o sul pettine utilizzato per lo styling.

➡ Per aumentare il mosso e donare volume al capelli, collegate il diffusore all'asciugacapelli. Tenere l'asciugacapelli in verticale e posizionare i capelli con un movimento circolare tra i denti del diffusore mentre si avvicina l'apparecchio verso il cuoio capelluto.

Per aumentare il volume alla radice, inserire i dentini tra i capelli effettuando dei movimenti rotatori. In questo modo la radice dei capelli è curata pieduto vengono asciugati evitando la formazione di punti calvi.

4 Regolare l'intensità del flusso d'aria (3) e della temperatura (2) (impostazioni) sulla posizione corretta.

5 Attivare MoistureProtect (5) per una protezione maggiore. MoistureProtect è attivo al primo utilizzo.

➡ La spia LED viola sul prodotto indica che il sensore MoistureProtect è attivo.

Interruttore	Impostazioni	Funzione
MoistureProtect	(5)	Protegge i capelli dal surriscaldamento e ne preserva la naturale idratazione
Temperatura		Asciugatura veloce dei capelli bagnati
	Thermoprotect	Asciugatura dei capelli a una temperatura costante
		Asciugatura delicata
Flusso d'aria		Flusso d'aria forte per un'asciugatura veloce
		Flusso d'aria delicato per lo styling
		Spegimento

5 Premere il pulsante per il getto di aria fredda (1) per un flusso freddo che consente di fissare l'accentuatura. Flusso freddo

1 Spegnete l'apparecchio e staccate la spina.

2 Posizionatelo su una superficie resistente al calore finché non è completamente freddo.

3 Per rimuovere la bocchetta o il diffusore di volume, estraetl dall'asciugacapelli.

4 Premete il pomo per sbloccare la griglia di ingresso dell'aria (8) per rimuovere capelli e polvere.

5 Pulite l'apparecchio con un panno umido.

6 Riporlo in un luogo sicuro e asciutto, privo di polvere. È anche possibile appenderlo tramite l'apposito gancio (4).

5 Garanzia e assistenza

Per eventuali informazioni come la sostituzione di un accessorio o in caso di problemi, visitate il sito Web Philips all'indirizzo www.philips.com/support o contattare il Centro Assistenza Clienti Philips del proprio paese. Il numero di telefono e indirizzo della garanzia internazionale. Se nel proprio paese non è presente alcun centro di assistenza cliente, rivolgetvi al proprio rivenditore Philips.

Nederlands

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar de gebruiksaanwijzing om latere raadpleegbaar.

- WAARSCHUWING: Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
- Als u het apparaat in de badkamer gebruikt, haal de stekker dan na de gebruik altijd uit het stopcontact. De nabijheid van water kan gevaar opleveren, zelfs als het apparaat is uitgeschakeld.
- WAARSCHUWING: Gebruik dit apparaat niet in de buurt van een bad, douche, wastafel of ander waterhoudend object.
- Haal na gebruik altijd de stekker uit het stopcontact.
- Als het apparaat oververhitt raakt, schakelt het automatisch uit. Haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat een paar minuten afkoelen. Controleer voordat u het apparaat weer inschakelt of de luchtroosters niet verstopt zitten met pluizen, haar enz.
- Indien het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door Philips, een door Philips geautoriseerd servicecentrum of personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke capaciteiten of weinig ervaring en kennis, mits zij toezicht of instructie hebben ontvangen aangaande veilig gebruik van het apparaat, en zij de gevaren van het gebruik begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud dienen niet zonder toezicht door kinderen te worden uitgevoerd.
- Voor extra veiligheid adviseren we u een aardlekschakelaar te installeren in de elektrische groep die de badkamer van stroom voorziet. Deze aardlekschakelaar dient een waarde te hebben die niet hoger is dan 30 mA. Raadpleeg de Installateur.
- Steek geen metalen voorwerpen in de luchtroosters, om elektrische schokken te voorkomen.
- Blokkeer nooit de luchtroosters.
- Controleer voordat u het apparaat aansluit of het voltage dat op het apparaat is aangegeven overeenkomt met de plaatselijke netspanning.
- Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan beschreven in deze gebruiksaanwijzing.
- Gebruik het apparaat niet op kunsthaar.
- Laat het apparaat nooit zonder toezicht liggen wanneer het is angesloten op het stopcontact.
- Gebruik nooit accessoires of onderdelen van andere fabrikanten of die niet specifiek zijn aanbevolen door Philips. Als u dergelijke accessoires of onderdelen gebruikt, vervalt de garantie.
- Wikkel het netsnoer niet om het apparaat.
- Wacht met opbergen tot het apparaat is afgekoeld.
- Trek na gebruik niet aan het netsnoer. Haal het netsnoer altijd uit het stopcontact door aan de stekker te trekken.
- Bedien het apparaat niet met natte handen.
- Breng het apparaat altijd naar een door Philips geautoriseerd servicecentrum voor onderzoek of reparatie. Reparatie door een onbevoegde persoon kan leiden tot een blijvende gevaarlijke situatie voor de gebruiker.

Elektromagnetische velden (EMV)

Dit Philips-apparaat voldoet aan alle normen en voorschriften met betrekking tot blootstelling aan elektromagnetische velden.

Recycling

- Dit symbool betekent dat dit product niet bij het gewone huishoudelijke afval mag worden weggegooid (2002/96/EG).
- Volg de geldende regels in uw land voor de scheidingen van producten van elektrische en elektronische producten. Als u correct verwijdert, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

2 Inleiding

De MoistureProtect-föhn heeft een innovatieve nieuwe sensortechnologie die bekend staat als MoistureProtect-sensor wordt genoemd. Deze technologie is speciaal ontworpen om de natuurlijke vochtbalans van uw haar niet te verstoren. De infraroodsensor meet de temperatuur van uw haar bij het drogen, analyseert uw haar en past de temperatuur aan om de naturelijke vochtbalans van uw haar niet te verstoren. Hierdoor wordt uw haar beter beschermd en wordt voorkomen dat uw hoofdhuid te warm wordt. Zo blijft uw haar gezond en glanzend. Wij hebben de sensor al ingeschakeld zodat u meteen van maximale bescherming kunt genieten.

Als het apparaat is ingeschakeld, worden voortdurend en automatisch ionen uitgezonden voor minder pluizig haar en meer glans.

3 Overzicht

(1) Knop voor koelte luchtstroom
(2) Temperatuurselectie
(3) Luchtstroomstanden
(4) Ophanglus
(5) MoistureProtect-knop
(6) Blaasmond
(7) Diffuser
(8) Luchtinlaatrooster

4 Uw haar drogen

1 Steek de stekker in een stopcontact.

2 Bevestig de blaasmond (6) of volumediffuser (7) om de gewenste stijl te creëren.

3 Voor nauwkeurig drogen kunt u de blaasmond op de föhn bevestigen. De blaasmond stelt u in staat de luchtstroom rechtstreeks op de borstel of kam naar waren u uw haar in model aan het brengen bent.

Voor meer volume in uw krulen en een voerkrachtig kapsel bevestigt u de diffuser op de föhn. Houd de föhn verticaal en plaats hem in een draaiende beweging tussen de pennen en bewerg de föhn langzaam naar de hoofdhuid.

Als je meer volume bij de haarwortels wilt, steek je de pinnen in je haar en maak je haarwortels bewerggen. Het helpt om uw haarwortels en hoofdhuid niet heet te föhnen.

3 Zet de luchtstroomschakelaar (3) en de temperatuurknop (2) op de gewenste stand.

4 Schakel MoistureProtect (5) in voor extra bescherming. Bij het eerste gebruik is MoistureProtect ingeschakeld.

➡ Het paarse LED-lampje op het product geeft aan dat de MoistureProtect-sensor aan is.

Schakelaar	Instellingen	Functie
MoistureProtect	(5)	Beschermt uw haar tegen te hoge temperaturen en behoudt de naturelle vochtbalans van uw haar
Temperatuur		Nat haar snel drogen
	Thermoprotect	Droog uw haar met een constante, verzorgende temperatuur
		Het haar voorzichtig drogen
Luchtstroom		Koelstoot luchtstroom voor uw haar
		Rustige luchtstroom en langzame styling
		Uitschakelen

5 Druk op de knop voor koele luchtstroom (1) voor een koele luchtstroom voor het fixeren van uw kapsel.

Na gebruik:

1 Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact.

2 Plaats het apparaat op een hittebestendig oppervlak tot het is afgekoeld.

3 Om de blaasmond of volumediffuser te verwijderen, trekt u deze van de föhn af.

4 Druk op het kleine opn het luchtinlaatrooster (8) om te verwijderen.

5 Maak het apparaat schoon met een vochtige doek.

6 Berg het apparaat op een veilige, droge en stofvrije plaats op. U kunt het apparaat ook een hoek aan het ophangoog (4) ophangen.

5 Garantie en service

Als u informatie nodig hebt (bijv. over het vervangen van een hulpstuk) of als u een problem hebt, bezoek dan de Philips-website www.philips.com/support of neem contact op met het Philips Customer Care Centre in uw land. Het telefoonnummer vindt u in het 'wereldwide guarantee'-vouwblad. Als er geen Consumer Care Centre in uw land is, ga dan naar uw Philips-dealer.

Norsk

Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten Philips tilbyr, bør du registrere produktet ditt på www.philips.com/welcome.

1 Viktig

Les denne bruksanvisningen nøye før du bruker apparatet, og ta vare på den for senere referanse.

- ADVARSEL: Ikke bruk dette apparatet nær vann.
- Når du bruker apparatet på badet, må du koble det fra etter bruk. Nærheten til vann utgjør en risiko, selv når apparet er slått av.
- ADVARSEL: Ikke bruk apparatet nær badekar, dusjer, håndvasker eller andre elementer som inneholder vann.
- Koble alltid fra apparatet etter bruk.
- Hvis apparatet overopphetes, slår det seg av automatisk. Trekk ut støpselet på apparatet og la det avkjøles noen minutter. Kontroller at gitrene ikke er blokkert av lo, hår osv. før du slår på apparatet igjen.
- Hvis nettledningen er ødelagt, må den bytes ut av Philips, et servicesenter som er godkjent av Philips, eller kvalifisert personell for å unngå farlige situasjoner.
- Dette apparatet kan brukes av barn over 8 år og av personer med nedsatt sanseevne eller fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller personer med mangelende erfaring eller kunnskap, dersom de får instruksjoner om sikker bruk av apparatet eller tilsyn som sikrer sikker bruk, og hvis de er klar over risikoen. Barn skal ikke leke med apparatet. Barn skal ikke utføre rengjøring eller vedlikehold uten tilsyn.
- Hvis du vil ha ekstra beskyttelse, råder vi deg til å installere en lekkasjestrømsenhet (RCD) i den elektriske kretsen som forsyner badet. Denne enheten må ha et spenningsfall fra et reststrøm som ikke er høyere enn 30 mA. Be Installatøren om råd.
- Ikke stikk metallgjenstander inn i gitrene. Det kan føre til elektrisk støt.
- Ikke blokker luftinntaket.
- Før du kobler til apparatet, må du kontrollere at spenningen som er angitt på apparatet, stemmer med den lokale nettspenningen.
- Ikke bruk apparatet til noe annet formål enn det som beskrives i denne veiledningen.
- Ikke bruk apparatet på kunstig hår.
- Når apparatet er koblet til strømmen, må du aldri la det stå uten tilsyn.
- Ikke bruk tilbehør eller deler fra andre produsenter eller som Philips ikke spesifikt anbefaler. Hvis du bruker slikt tilbehør eller slike deler, blir garantien ugyldig.
- Ikke surr nettledningen rundt apparatet.
- Vent til apparatet er avkjølt før du legger det vekk.
- Ikke trekk i nettledningen etter bruk. Hold alltid i støpselet når du trekker ut apparatet.
- Ikke bruk apparatet med våte hender.
- La alltid med apparatet til et servicesenter som er autorisert av Philips, for undersøkelse eller reparasjon. Reparasjoner som er utført av ukvalifiserte personer, kan skape svært farlige situasjoner for brukeren.

Elektromagnetiske felt (EMF)

Dette Philips-apparatet overholder alle aktuelle standarder og forskrifter for eksponering for elektromagnetiske felt.

Resirkulering

- Dette symbolet betyr at produktet ikke må avhendes som vanlig husholdningsavfall (2012/19/EU).
- Følg nasjonale regler for egen innsamling av elektriske og elektroniske produkter. Hvis du slutter produktet på riktig måte, bidrar du til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.

2 Introduksjon

MoistureProtect-føneren har en nyskapende sensorteknologi kalt MoistureProtect-sensor. Denne teknologien er spesielt utformet for å ta vare på hårets naturlige fuktighet. Den infrarøde sensoren måler temperaturen på håret når du fører det, slitter en diagnose på håret og tilpasser temperaturen for å bevare hårets naturlige fuktighet. Dette gir en avsenert beskyttelse av hår og hodebunn mot overopphetning og sørger dermed for at håret blir surrende og mer glansfullt. Vi har allerede slått på sensoren, slik at du kan dra nytte av maksimal beskyttelse fra starten av.

Hvis apparatet er slått på, genereres ioner automatisk og blir kontinuerlig skjøvet frt for å gi ekstra glans og redusere krusing.

3 Oversikt

(1) Knapp for kaldluft
(2) Temperaturinnstillinger
(3) Innstillinger for luftstrøm
(4) Hengeløkke
(5) Moisture Protect-knapp
(6) Munnstykke
(7) Diffuser
(8) Gitter for inntuft

4 Føne håret

1 Koble støpselet til en stikkontakt.

2 Festi på munnstykket (6) eller volumdiffuseren (7) for å style håret.

3 For presisjonsforming fester du munnstykket på føneren. Med munnstykket kan du rette luftstrømmen rett mot barsten eller kammen som du føneer håret med.

➡ Når du vil gi mer volum til krøller og for mye sprett, bruk diffuseren på hårføneren. Hold hårføneren vertikalt, og legg håret i en sirkel mellom pinnene, og bevegg den sakte mot hodebunnen.

Når du vil tilføre volum ved røttene, setter du pinnene inn i håret og gjør roterende bevegelser. Det hjelper å tørke hårrøttene og hodebunnen uten het spot-funksjoner.

3 Sett luftstrømbryteren (3) og temperaturbryteren (2) til de riktige posisjonene.

4 Slå på MoistureProtect (5) (5) for å få mer beskyttelse. Fuktighetsbeskyttelsen er på når du bruker føneren for første gang.

➡ Den lilla LED-lampen på produktet viser at sensoren for fuktighetsbeskyttelse er på.

Bryter	Innstillinger	Funksjon
MoistureProtect	(5)	Beskytt håret mot overopphetning, og ta vare på hårets naturlige fuktighet
Temperatur		Tørk nyvasket hår raskt
	Varm	Tørk håret ved en konstant pleiende temperatur
	Thermoprotect	Tørk håret skånsomt
Luftstrøm		Skånt luftstrøm for raskt tørking
		Forsiktig luftstrøm for styling
		Slå av

5 Trykk på knappen for kaldluft (1) for kjølig luftstrøm for å fiksere frisyren.

Etter bruk:

1 Slå apparatet av, og trekk ut støpselet fra stikkontakten.

2 Plasser det på en varmebestandig overflate til det er avkjølt.

3 Hvis du vil kokle fra munnstykket eller volumdiffuseren, trekker du tilbehøret av hårføneren.

4 Trykk på spennet for å åpne gitteret for inntuft (8) for å fjerne hår og støv.

5 Rengjør apparatet med en fuktig klut.

6 Opptøvar det på et trygt og tørt sted, uten støv. Du kan også henge det i hengeløkken (4).

5 Garanti og service

Hvis du trenger informasjon, feks. når du vil erstatte tilbehør, eller hvis du har problemer, bør du gå til webområdet til Philips på www.philips.com/support eller kontakte Philips kundestøtte der du bor. Du finner telefonnummeret i garantibeviset. Hvis det ikke er noen forbruksrettet der du bor, bør du gå til den lokale Philips-forhandleren.

Português

Parabéns pela compra do seu produto e bem-vindo à Philips! Para tirar o máximo partido da assistência oferecida pela Philips, registe o seu produto em www.philips.com/welcome.

1 Importante

Leia cuidadosamente este manual do utilizador antes de utilizar o aparelho e guarde-o para consultas futuras.

- AVISO: Não utilize este aparelho perto de água.
- Quando o aparelho for utilizado numa casa-de-banho, desligue-o da corrente após a utilização, uma vez que a presença de água apresenta riscos, mesmo com o aparelho desligado.
- AVISO: Não utilize este aparelho perto de banheiras, chuveiros, lavatórios ou outros recipientes que contenham água.
- Desligue sempre da corrente após cada utilização.
- Se o aparelho aquecer excessivamente, desligue-se automaticamente. Desligue o aparelho e deixe-o arrefecer durante alguns minutos. Antes de voltar a ligar o aparelho, verifique se as grelhas e certifique-se de que não estão bloqueadas com pêlos, cabelos, etc.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, tem de ser substituído pela Philips, por um centro de assistência autorizado da Philips ou por uma pessoa com qualificação semelhante para evitar perigos.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimentos, caso sejam supervisionadas ou lhes tenham sido dadas instruções relativas à utilização segura do aparelho e se tiverem sido alertadas para os perigos envolvidos. As crianças não podem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção pelo utilizador não podem ser efetuadas por crianças sem supervisão.
- Para maior segurança, aconselhamos a instalação de um dispositivo de corrente residual (disjuntor) no circuito elétrico que abastece a casa de banho. Este disjuntor deve ter uma corrente residual nominal não superior a 30 mA. Aconselhe-se com o seu eletricista.
- Não introduza objectos metálicos nas grelhas de ar para evitar choques eléctricos.
- Nunca obstrua as grelhas de ventilação.
- Antes de ligar o aparelho, certifique-se de que a tensão indicada no mesmo corresponde à tensão do local onde está a utilizá-lo.
- Não utilize o aparelho para outro fim que não o descrito neste manual.
- Não utilize o aparelho em cabelo artificial.
- Nunca deixe o aparelho sem vigilância quando estiver ligado à corrente.
- Nunca utilize qualquer acessórios ou peças de outros fabricantes que a Philips não tenha especificamente recomendado. Se utilizar tais acessórios ou peças, a garantia perderá a validade.
- Não enrole o cabo de alimentação à volta do aparelho.
- Aguarde que o aparelho arrefeça antes de o guardar.
- Não puxe o cabo de alimentação após a utilização. Desligue o aparelho segurando sempre na ficha.
- Não utilize o aparelho com as mãos molhadas.
- Leve sempre o aparelho a um centro de assistência autorizado da Philips para verificação ou reparação. Reparações efectuadas por pessoas não qualificadas poderiam provocar uma situação extremamente perigosa para o utilizador.

Campos electromagnéticos (CEM)

Este aparelho Philips cumpre todas as normas e regulamentos aplicáveis relativos à exposição a campos electromagnéticos.

Reciclagem

- Este símbolo significa que este produto não deve ser eliminado com os resíduos domésticos (2002/96/CE).
- Siga as normas do seu país para a recolha selectiva de produtos eléctricos e electrónicos. A eliminação correta ajuda a evitar consequências prejudiciais para o meio ambiente e para a saúde pública.

2 Introdução

O secador MoistureProtect possui uma inovadora tecnologia de sensores: o sensor MoistureProtect. Esta tecnologia foi concebida especificamente para manter a hidratação natural do cabelo. O sensor de infravermelhos mede a temperatura do cabelo durante a secagem, analisa-o e adapta a temperatura para manter a sua hidratação natural. Não proporciona uma protação avançada ao seu cabelo e couro cabeludo contra o aquecimento excessivo, mantendo-o assim mais saudável e brilhante. Isto ajuda o seu cabelo a parecer mais bonito e a mostra protecção desde o início.

Quando o aparelho é ligado, são liberados automaticamente iões de forma contínua, reduzindo o frisado e fornecendo um brilho adicional.

3 Visão geral

(1) Botão de ar frio
(2) Definições da temperatura
(3) Definições do fluxo de ar
(4) Argola de suspensão
(5) Botão MoistureProtect
(6) Bico concentrador
(7) Difusor
(8) Grelha de entrada de ar

4 Secar o cabelo

1 Ligue a ficha a uma tomada de corrente eléctrica.

2 Encaixe o bico concentrador (6) ou o difusor de volume (7) consoante o seu estilo de secagem.

➡ Para uma secagem mais precisa, encaixe o bico concentrador no secador. O bico concentrador permite direcionar o fluxo de ar diretamente para a escova ou para o pente com que está a pentear o cabelo.

➡ Para aumentar o volume de caracóis e obter um estilo solto, coloque o difusor no secador. Mantenha o secador na vertical e envolva o cabelo no difusor com movimentos circulares, lentamente e em direção ao couro cabeludo.

Para dar mais volume às raízes, introduza os dedos no seu cabelo e efetue movimentos rotativos. Isto ajuda a secar as raízes do seu cabelo e o couro cabeludo sem necessidade de pontos quentes.

3 Coloque o interruptor de fluxo de ar (3) e o interruptor da temperatura (2) nas posições adequadas.

4 Ligue o MoistureProtect (5) (5) para obter mais protação. A funcionalidade MoistureProtect está ativada na primeira utilização.

➡ A luz LED roxa indica que o sensor moisture protect se encontra ativado.

Botão	Definições	Função
MoistureProtect	(5)	Protege o cabelo contra o aquecimento excessivo e mantém a sua hidratação natural
Temperatura		Secar rapidamente cabelo ocabado de sair do chuveiro
	Thermoprotect	Secar o cabelo a uma temperatura constante
		Secar o cabelo delicadamente
Fluxo de ar		Fluxo de ar forte e secagem rápida
		Fluxo de ar suave para modelação
		Desligar

5 Prima o botão de ar frio (1) para obter um fluxo de ar frio para fixar o penteado.

Após a utilização:

1 Desligue o aparelho e retire a ficha da corrente.

2 Coloque-o numa superfície resistente ao calor até que arrefeça.

3 Para retirar o bico concentrador ou o difusor de volume, puxe o bico secador.

4 Prima a patilha para desencaixar a grelha de entrada de ar (8) para remover cabelos e pó.

5 Limpe o aparelho com um pano húmido.

6 Guarde-o num local seguro e seco, longe do pó. Também pode pendurá-lo pela argola de suspensão (4).

5 Garantia e assistência

Caso necessite de informações sobre, por exemplo, a substituição de um acessório, ou caso tenha alguns problemas, visite o website da Philips em www.philips.com/support ou contacte o Centro de Assistência ao Cliente Philips do seu país. O número de telefone encontra-se no folheto da garantia mundial. Se não existir um Centro de Assistência ao Cliente no seu país, dirija-se ao representante local da Philips.

Svenska

Vi lyckar att det är roligt att du har köpt en Philips-produkt! Genom att registrera din produkt på www.philips.com/welcome kan du dra nytta av Philips support.

1 Viktigt

Läs användarhandboken noggrant innan du använder produkten och spara den för framtida bruk.

- VARNING: Använd inte produkten i närheten av vatten. Om du använder produkten i ett badrum måste du dra ut kontakten efter användning. Närhet till vatten utgör en fara, även när produkten är avstängd.
- VARNING: Använd inte produkten i närheten av badkar, duschar, handfat eller andra behållare eller kärl som innehåller vatten.
- Dra alltid ut nätsladden efter användning.
- Om apparaten blir överhettad stängs den av automatiskt. Dra ut apparatsladdningen och låt den svalna ett par minuter. Innan du slår på apparaten igen måste du kontrollera gallren så att de inte har täppts till av ludd, hår eller dylikt.
- Om nätsladden är skadad måste den alltid bytas ut av Philips, ett av Philips auktoriserade servicecenter eller liknande behöriga personer för att undvika olyckor.
- Den här produkten kan användas av barn från 8 års ålder, personer med olika funktionsnivåer samt av personer som inte har kunskap om produkten såvida det sker under tillsyn eller om de har informerats om hur produkten används på ett säkert sätt och de eventuella medförda riskerna. Barn ska inte leka med produkten. Barn får inte rengöra eller underhålla produkten utan överinseende av en vuxen.
- Av säkerhetsskäl rekommenderar vi även att du installerar en jordfelsbrytare till den krets som strömförsörjer badrummet. Jordfelsbrytaren måste ha en brytströmstyrka som inte överstiger 30 mA. Kontakta en behörig elektriker för mer information.
- För inte in metallföremål i luftgallren eftersom det medför risk för elektriska stötar.
- Blockera aldrig luftgallren.
- Innan du ansluter produkten kontrollerar du att spänningen som anges på produkten motsvarar den lokala nätspänningen.
- Använd inte produkten för något annat ändamål än vad som beskrivs i den här användarhandboken.
- Använd inte produkten på konstgjort hår.
- Lämna aldrig produkten obevakad när den är ansluten till elnätet.
- Använd aldrig tillbehör eller delar från andra tillverkare, eller delar som inte uttryckligen har rekommenderats av Philips. Om du använder sådana tillbehör eller delar gäller inte garanti.
- Linda inte nätsladden runt produkten.
- Vänta tills produkten har svalnat innan du lägger undan den.
- Dra inte i nätsladden efter användning. Koppla alltid från produkten genom att hålla i kontakten.
- Använd inte produkten med våta händer.
- Lämna alltid in produkten till ett servicecenter godkänt av Philips för undersökning och reparation. Reparation som görs av en okvalificerad person kan innebära en ytterst riskfyllid situation för användaren.

Elektromagnetiska fält (EMF)

Den här Philips-produkten uppfyller alla tillämpliga standarder och regler gällande exponering av elektromagnetiska fält.

Återvinning

- Den här symbolen betyder att produkten inte ska slängas tillsammans med hushållsavfallet (2012/19/EU).
- Följ de regler som gäller i ditt land för återvinning av elektriska och elektroniska produkter. Genom att kassera gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att förhindra negativa påverkan på miljö och hälsa.

2 Introduktion

H